

# REMINGTON® REVEAL™



PERFECT PEDI



CR4000

- DO NOT use on skin that is broken, sore or irritated. Avoid using it on warts or other protrusions.
- DO NOT use if you are diabetic or have poor blood circulation.
- If you experience any irritation or discomfort, stop using the product immediately.
- Do not use in the same area for more than 2-3 seconds at a time.



## KEY FEATURES

- 1 Roller Holder
- 2 Coarse Roller (Purple)
- 3 Extra Coarse Roller (Blue)
- 4 On/Off Switch
- 5 Handle
- 6 Release Button for Roller Holder
- 7 Battery Compartment Lid
- 8 Protective Cap (not shown)
- 9 Cleaning Brush (not shown)

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Изделие Perfect Pedi предназначено только для ухода за кожей ступней. НЕ используйте его для ухода за другими частями тела.
- Подходит для использования только на сухой коже. НЕ используйте на влажной коже.
- НЕ используйте на поврежденной, воспаленной или раздраженной коже. Избегайте использования на участках кожи, покрытой бородавками и прочими поверхностными образованиями.
- НЕ пользуйтесь изделием, если у вас диабет или нарушение кровообращения.
- Если у вас появилось раздражение или вы испытываете дискомфорт, немедленно прекратите пользование изделием.
- Не задерживайте изделие на одном и том же участке кожи более 2-3 секунд.

## 👁 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Держатель валика
- 2 Жесткий валик (фиолетовый)
- 3 Сверхжесткий валик (синий)
- 4 Выключатель
- 5 Рукоятка
- 6 Кнопка фиксатора для держателя валика
- 7 Крышка отсека для батареек
- 8 Защитная крышка (На рисунке не показано)
- 9 Щетка для чистки (На рисунке не показано)

## 👁 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С PERFECT PEDI

- Perfect Pedi разработан для нежного удаления твердой огрубелой кожи. С ним кожа на ногах станет гладкой и шелковистой.
- В комплект Perfect Pedi входят два валика.
- **Сверхжесткий валик (синий)**. Сверхжесткий валик предназначен для удаления очень твердой огрубелой кожи.
- **Жесткий валик (фиолетовый)**. Жесткий валик имеет мелкозернистую структуру и предназначен для удаления и сглаживания грубой кожи.


---

## НАЧАЛО РАБОТЫ

---

При первом использовании Perfect Pedi будьте терпеливы. Как и с любым другим новым изделием, возможно, понадобится некоторое время, чтобы освоить его. Откройте для себя все тонкости использования Perfect Pedi — и, мы уверены, вас ждут годы приятного опыта и абсолютного комфорта.

### ВСТАВКА БАТАРЕЕК

- Для Perfect Pedi необходимы 2 щелочные батарейки типа AA (входят в комплект).
- Убедитесь, что изделие выключено.
- Чтобы открыть отсек для батареек, сдвиньте крышку отсека для батареек вниз.
- Вставьте батарейки в отсек. Обязательно следуйте обозначениям, которые вы найдете на дне отсека для батареек, чтобы вставить батарейки правильно.
- Сдвиньте крышку отсека для батареек вверх до щелчка.
-  **Примечание.** Perfect Pedi не будет работать, если батарейки вставлены неправильно.

---


## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

### УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВАЛИКОВ

- Выберите валик, который вы хотите использовать.
- Чтобы снять головку валика, нажмите кнопку фиксатора и снимите головку валика с рукоятки.
- Чтобы установить валик, поместите держатель валика сверху рукоятки так, чтобы колесики держателя валика были правильно расположены по отношению к рукоятке.
- Нажмите на держатель валика сверху рукоятки до щелчка, чтобы вставить его.

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Очистите и высушите участок кожи, который вы хотите обработать.
-  **Совет:** положите под ноги полотенце, чтобы на него попадали частицы грубой кожи, удаляемые во время обработки.
- Снимите защитную крышку с головки валика.
- Чтобы включить Perfect Pedi, переместите выключатель вверх, и валик начнет вращаться.
- Плавно перемещайте валик по грубой коже, которую хотите удалить. Не надавливайте слишком сильно.

- Через 2-3 секунды останавливайтесь и проверяйте кожу. Повторяйте, пока не достигнете желаемого эффекта.
- НЕ задерживайте изделие на одном и том же участке кожи более 2-3 секунд.
- В случае появления болезненных ощущений немедленно прекратите обработку.
- Чтобы выключить Perfect Pedi, переместите выключатель вниз.
- После обработки протрите ноги или ополосните их теплой водой.
- Чтобы кожа стала более гладкой, нанесите крем для ног.

## ★ ЗАМЕНА ВАЛИКОВ

- Валиков обычно хватает на несколько процедур.
- Валики необходимо немедленно заменить в случае повреждения или когда вы заметили, что для достижения желаемого результата требуется больше времени.
- Доступны следующие валики: SP-CR1

## 👁 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для продления срока службы Perfect Pedi его необходимо чистить после каждого использования.
- Самый простой и гигиеничный способ очистки головки валика — с помощью щетки для очистки, поставляемой в комплекте.
- Прибор мыть нельзя.
- Следите, чтобы во время чистки Perfect Pedi был выключен.
- Периодически необходимо протирать рукоятку влажной тканью.
- Если изделие не используется, надевайте на него защитную крышку.

## 🔧 ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Чтобы открыть отсек для батареек, сдвиньте крышку отсека для батареек вниз.
- Извлеките батарейки из отсека.

## ♻ Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



## Model No CR4000

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльлванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)

16/INT/ CR4000 T22-0004321 Version 04/16

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,  
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,  
Germany

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

© 2016 Spectrum Brands, Inc.